



INDUSTRIE
CHIMICHE
FORESTALI

PROCEDURE INCOLLAGGIO

| MATERIALE | PREPARAZIONE | ATTESA | INCOLLAGGIO | ATTESA | RIATTIVAZIONE |
|---------------------|--|--------|--|--------|---------------|
| PU | Cardare o lavare con CLEANER 47/S | 15 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| PARA | HALOGEN MONO460 | 40 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| | Lavare con CLEANER PARA | | AX1820/6 +5% ATT. | 15 min | A FREDDO |
| THUNIT | Cardare e trattare con HALOGEN MONO460 | 40 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| ABS | CLEANER 47/S | 15 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| POLISTIROLO | Lavare con CLEANER 6 e trattare con POLIBOND 941 | 20 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| CARBONIO | Cardare leggermente e trattare con PRIMER 343 +5% ATT. | 30 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. | 25 min | SI |
| CUOIO | POLIGRIP M315 +3% ATT. | 20 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. | 25 min | SI |
| | PRIMER S411 +3% ATT. | 20 min | AX1820/6 +5% ATT. | 15 min | A FREDDO |
| PELLE | Cardare e spalmare POLIGRIP M315 +5% ATT. | 20 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| | Cardare e spalmare PRIMER S411 +3% ATT. | 20 min | AX1820/6 +5% ATT. | 15 min | A FREDDO |
| PELLE INGRASSATA | Cardare e spalmare POLIGRIP M16 +5% ATT. | 20 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| TOMAIA IN SINTETICO | CLEANER 47/S o CLEANER 6 | 15 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| PVC | CLEANER 6 o CLEANER 508 | 5 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| EVA | Cardare e spalmare PRIMER E180 | 20 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| MICRO SBR | Cardare e spalmare PRIMER S411 +3% ATT. | 20 min | AX1820/6 +5% ATT. | 15 min | A FREDDO |
| GOMMA VULCANIZZATA | Cardare e trattare con HALOGEN MONO460 | 40 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| | Cardare | | AX1820/6 +5% ATT. | 15 min | A FREDDO |



INDUSTRIE
CHIMICHE
FORESTALI

PROCEDURE INCOLLAGGIO

| MATERIALE | PREPARAZIONE | ATTESA | INCOLLAGGIO | ATTESA | RIATTIVAZIONE |
|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------------|
| TPU | CLEANER 47/S o CLEANER 6 | 10 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. POLIGRIP M329 +5% ATT. | 25 min | SI |
| NYLON | Spazzolare, lavare con CLEANER 6 e trattare con PRIMER N433 +8% ATT. | 60 min | POLIGRIP M350 +5% ATT. | 25 min | SI |